

Plancher Chauffant

CaleôSol Tradi ECO+, XPS, TMS

Pose système Caleosol Tradi

(L'utilisation de CaledoDur, Fermacell de sol ou Thermio+ nécessite la mise en place de bande périphérique)

Etape 1 : placer les plaques d'isolant



Faire une pose à blanc et numéroter les plaques.
Vérifier le sens de parcours des tuyaux en faisant des flèches avec un feutre.

Pour éviter que les plaques d'isolant ne bougent pendant la pose, utiliser du ruban adhésif double face ou une colle aqueuse type Sader V6 ou Mapei Fix.

Etape 3 : Clipser les tuyaux



Toujours cintrer le tuyau avec une cintreuse ou en utilisant l'isolant comme gabarit
Enfoncer le tuyau par petite longueur .

Précautions

Ne pas faire de « nœuds » avec le tuyau.
Ne pas faire de raccord dans le plancher chauffant

Etape 2 : Clipser les tôles



Si les tôles sont trop longues, « casser » les aux points de ruptures pré dessinés.