

## Système de plancher chauffant JUPITER IDEAL EPS

### Guide d'installation



- 1 Fixer la bande d'isolation périmétrique sur les murs, mettre en place les tasseaux sur un sol sec, solide et plat. Visser les tasseaux au sol
- 2 Commencer à poser les éléments en partant d'un coin comme montrer sur le calepinage
- 3 Continuer avec les plaques CZ et EZ (25 et 12,5 cm d'entreaxe de tuyaux) comme montré sur le calepinage. Utiliser des plaques sans diffuseur sur les zones non chauffées.
- 4 Casser les panneaux suivant les pré-découpes si nécessaire
- 5 Pour les pièces > 12m<sup>2</sup> à plancher léger\* les éléments périmétriques devront être collés. Pour les pièces < 12m<sup>2</sup>, il est recommandé de coller toutes les plaques avec une colle type Sader V6
- 6 Des canaux supplémentaires peuvent être creusés en utilisant un outil à fil chaud (en location chez FreeHeat) . Astuce, si vous avez à creuser une canal d'une grande longueur, faites des zigzag pour éviter que le tuyau ne se sauve quand vous le poserez!
- 7 Utiliser des tasseaux pré percés et les visser au sol pour les passages de porte
- 8 Pour installer le tuyau, faites une grande boucle avec vos mains et presser avec les pieds
- 9 Toujours faire un raccord sur une longueur jamais sur un retour entre 2 émetteurs aluminiums
- 10 Couvrir les tuyaux à l'abord du collecteur

\* i.e. installation directe d'un plancher  
FreeHeat SAS 41000 VILLERBON +33 7 7070 45 86